

SINGER® | luddborttagare

Genom svepande, varsamma drag går det enkelt att få bort noppor, ludd och damm som uppstår på jackor, kappor, soffor, mattor, draperier och yllematerial (filtar, tröjor m.m.) och ge dem en helt ny och fräsch look.



BS201



BSM203

Funktioner

BS201

BSM203

På/av-knapp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatiskt säkerhetsstopp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftigt blad i rostfritt stål	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inställbar i tre lägen som skydd för tyget	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rengöringsborste och skyddsbricka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dammlåda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterilucka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterityp	D	C2 UM