



SINGER®

ORIGINAL SINCE 1851.

SINGER® C430 symaskinen har bra användarvänliga funktioner, plus ett brett utbud av sömmar och typschnitt, vilket ger dig obegränsad kreativitet möjligheter. Du kan göra allt, från mode och tillbehör, kostymer, pyssel, täcken och heminredning. En instruktionsvideo finns tillgänglig online.

Funktioner:

810 sömmar

Bas, stretch, knapphål och dekorativa sömmar, inkluderar 5 typschnitt för att sy bokstäver och monogram.

Minnesfunktion

Kombinera sömmar och bokstäver för att anpassa projekt.

13 Enstegs-knapphål

Alternativ för olika project, med jämnt resultat varje gång.

LCD- skärm med sömnadsguide

Tydlig display visar vald söm, bredd och längd samt rekommenderad fot mm.

Justerbar stygnlängd och spegelvända mönster

Många sömmar kan vara långsträckta och spegelvända för mer kreativa möjligheter.

Inbyggd nålträdare

Trä nålen utan ansträngning, vilket sparar tid.

Kraftig metallram

Ger långvarig hållbarhet

Hastighetskontroll

Ställ in maskinens syhastighet enligt önskemål för full kontroll

Matartänder

Matartänder kan sänkas för knappsömnad, frihand mm

Tvillingnålssäkerhet

Minskar stygnbredden för tvillinglånssömnad för att förhindra att nålen går sönder

Nål upp/ner

Tryck för att ändra nålens position upp eller ner på begäran.

StayBright™ LED Belysning

Ger långvarig, stark belysning av sömnadsområdet och eliminerar skuggor.

Inkluderande tillbehör

Fantastiska extrafunktioner som utökar din symaskins kapacitet.

Modell - C430 Symaskin



Medföljande tillbehör

Standard-pressarfot

Blixtlåsfot

Osynlig fällsömsfot

Satinpressarfot

Pressarfot för att sy i knappar

Nålar

5 undertrådsspolar, klass 15

Stor trådkapsel

Liten trådkapsel

Extra trådpinne & filtbrickor

Skruvmejsel

Sprättare / Borste



www.singer.se

SINGER, the Cameo "S" Design and STAYBRIGHT are exclusive trademarks of KSIN Luxembourg III, S.a.r.l or its Affiliates. ©2019 KSIN Luxembourg III, S.a.r.l. or its Affiliates. All rights reserved.