



ORIGINAL SINCE 1851.

SINGER® C5205 datoriserad symaskin har enkla funktioner som hjälper dig att komma igång med att sy snabbare, som val av söm med tryckknapp och nålträdare. Sy modeplagg, heminredning, täcken, hantverk och mer. Med 80 sömmar att välja mellan, inklusive 6 knapphålsstilar i ett steg, har du massor av kreativa alternativ.

## FUNKTIONER

**80 sömmar** - Bas, stretch och dekorativa sömmar för ett brett utbud av sömnadstekniker och tyger

**8 pressarfötter ingår** - Bra extrafunktioner för att utöka din maskins kapacitet

**LCD-skärm** - Visar stygnval tillsammans med stygnlängd och breddinställningar

**Sömval med tryckknapp** - Hitta sömmen du vill sy på maskinens frontpanelsdisplay och välj sedan din söm med pekknapparna under LCD-displayen.

**Förlängningsbord medföljer** - Ger en jämn yta för att sy större project

**LED-belysning** - Ger långvarig, stark belysning av syområdet och förblir svalt vid beröring

**Nålträdare** - Trä nålen utan ansträngning vilket sparar tid.

**Justerbar stygnlängd och bredd** - Anpassa sömmar för olika sömnadstekniker

**1-steps knapphål** - Träns, runda ändar och nyckelhålsstilar med konsekventa resultat varje gång.

**Kraftig metallram** - Ger långvarig hållbarhet

**Friarm** - Sy mindre och svåråtkomliga områden som byxfällar och ärmslut med lätthet.

**Inkluderade tillbehör** - 8 pressarfötter, förlängningsbord och alla viktiga delar för att komma igång

## C5205 Datoriserad symaskin



## MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

Standard-pressarfot

Blixtlåsfot

Knapphålsfot

Pressarfot för att sy i knappar

Osynlig fällsömsfot

Pressarfot för överkastning

Rullfot

Nålpaket

5 undertrådsspolar, klass 15 (metall)

Trådbricka

Extra spolpinne

Filtbrickor

Stoppningsplatta

Skruvmejsel

Sprättare / Borste

Mjukhuv

Förlängningsbord

SINGER, and the Cameo "S" Design are exclusive trademarks of The Singer Company Limited S.à.r.l. or its Affiliates. ©2019 The Singer Company Limited S.à.r.l. or its Affiliates. All rights reserved.

Singer.com